FAQ: MARCHE / ARRÊT ACTIVER AMBIANCE

Pour une explication générale au sujet de Velbus, consultez le guide d'installation sur www.velbus.eu.

Utilisez toujours la version la plus récente de Velbuslink. Vous pouvez télécharger celle-ci sur www.velbus.eu > Assistance > Téléchargements.

1 QUESTION

Comment programmer un marche/arrêt en un seul bouton pour une ambiance de variateur (p.ex. activer 25% / éteindre)?

2 RÉPONSE

2.1 MODE DOUBLE

La manière la plus facile pour réaliser ceci est d'utiliser le mode double. La pression courte peut être liée à l'action « 103. Basculer », la pression longue à « 214. Activer ambiance ».

(Pour plus d'infos sur le mode double, consultez le Guide d'Installation Velbus, Partie 2: Programmation, téléchargement gratuit sur www.velbus.eu).

2.2 A L'AIDE DE RELAIS (VIRTUELS)

Si vous ne voulez ou pouvez pas utiliser le mode double, la programmation suivante peut être utilisée :